

# ファン・コントローラー Thevcoシリーズ

2V2



電 源	115/230V(-20%/+8%),50/60Hz
ステージ 1	可変出力、10A
ステージ 2	可変出力、10A
ステージ 3	オン・オフ出力、10A
ステージ 4	オン・オフ出力、10A
警 報 機 能	停電・電源異常警報、高温・低温警報、オン・オフ出力、3A

2V4



電 源	115/230V(-20%/+8%),50/60Hz
ステージ 1	可変出力、10A
ステージ 2	可変出力、10A
ステージ 3	オン・オフ出力、10A
ステージ 4	オン・オフ出力、10A
ステージ 5	オン・オフ出力、10A
ステージ 6	オン・オフ出力、10A
警 報 機 能	停電・電源異常警報、高温・低温警報、オン・オフ出力、3A

## バックアップサーモスタット (TH-4-20)



### 仕様

電 源	110/240V、50/60Hz
最大負荷	16A
温度センサー	ステンレス・スパイラル

# ファン・コントローラー 電圧変動式シリーズ

## MS-8



### 標準仕様

電源電圧	単相115V/230V 50/60Hz
最大負荷	8A 例:TB4E40Q(230V)4台
使用温度	0~40°C
出力ヒューズ	F1-10A

## MVS-1



### 標準仕様

電源電圧	単相115V/230V 50/60Hz 50Hzの場合は、MVS-1/50となります
最大負荷	10A
使用温度	0~40°C
出力ヒューズ	15A

※詳細は、弊社技術スタッフにお問合わせ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

●総発売元・お問い合わせ先

## イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌営業所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262  
 東北営業所 TEL.0197-22-8301 FAX.0197-22-8304  
 東京営業所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368  
 大阪営業所 TEL.06-6448-8766 FAX.06-6448-8767  
 九州営業所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561  
 ホームページアドレス <http://www.camb.co.jp>



プラント営業部  
換気システムを  
含む畜舎の設計  
・開発及び施工

●輸入元

岩谷産業株式会社  
自然産業本部

TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店

