(保証書付き)

Iwatani Group



スーパーソー

取扱説明書



安全にお使いいただくために

このたびはスーパーソーターをお買い上げいただき ありがとうございました。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、 作業方法を正しく理解した上でお使いください。 お読みになった後は、所定の場所に保管してください。

Ξ	次
はじめに	重要なお知らせ・・・・・・1
	安全について・・・・・・2
	製品の概要・・・・・・・・6 各部のなまえ・・・・・・・・6 仕様・・・・・・・・・・8 動作概要・・・・・・・・・・9
	機能設定のしかた・・・・・10 設定前の準備・・・・・・・11 Group Setupメニュー・・・・11 Output Optionsメニュー・・・・17 Group Totalsメニュー・・・・29 設定の初期化・・・・・・31 データの収集・・・・・・32
使いかた	保守点検・・・・・・・・・38 点検・清掃・・・・・・・38 空気圧の調整・・・・・・・38 ペインターボトルの交換・・・・39 電子アイの調整・・・・・・40 目盛りの較正・・・・・・・40 スマートボードの交換・・・・・44 日付と時刻の設定・・・・・・44 ロードセルの断線チェック・・・49 データログの有効/無効・・・・50 最大仕分け制限の設定・・・・・52
	困ったときは・・・・・・53
その他	保証とアフターサービス・・・54
泯	取り付け・・・・・・・・55
可	電気配線・・・・・・・・58
	お問合せ先・・・・・・裏表紙

はじめに

使いかた

その他

据付

● この取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

重要なお知らせ

■ 使用目的・用途について

スーパーソーター(以下、製品と記す)は、豚が出荷状態かどうかを体重により自動的 に選別する装置です。 目的以外の用途には使用しないでください。

■ 取扱上の注意

- この取扱説明書は、製品の安全に関する事項、運転・保守・取り付けの作業方法を説明しています。イワタニ・ケンボロー株式会社(以下当社と記す)は、この取扱説明書記載の指示事項を守らなかったり、製品を改造したり、あるいは作業にあたり、通常必要とされる注意または用心をしないで生じた損害または傷害に対しては一切責任を負いません。
- 製品の操作または定期点検を行う場合は、この取扱説明書に表示されている事項に限らず、事故防止対策に関しては十分な配慮が必要です。
- この取扱説明書は、日本語を母国語とする人を対象に作成しています。日本語を母国 語としない人がこの製品を取り扱う場合は、取扱者に対して安全指導を徹底してくだ さい。

■ 譲渡について

- この製品を国外へ持ち出した場合、当該国での使用に対し、事故などによる補償などの問題が発生することがあっても、当社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。
- この製品を譲渡(転売)または貸与される場合は、相手の方にこの取扱説明書の内容を十分理解していただき、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。 譲渡(転売)される場合は、必ず譲渡(転売)先を当社へご連絡ください。

■ その他の注意

- この取扱説明書の内容は、製品の改良のため、予告なしに変更する場合があります。
- この製品とこの取扱説明書のイラストとは異なることがあります。また製品の一部は、 製品内部の説明を容易にするために省略していることがあります。
- この取扱説明書は版権を有します。この取扱説明書の全体もしくは部分的にも、当社の事前の文書による同意なしに複写、翻訳してはならず、また読み取りのできるいかなる電子装置や機械にも転写しないでください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い求めの代理店にご注 文ください。
- さらに詳しい情報を必要としたり、質問があるとき、または内容について不明な点が ありましたら、お買い求めの代理店へお問い合わせください。
- USB メモリに保存されたデータはバックアップをとるなどして別に保管してください。万一、保存されたデータが消失または変化したとしても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全について

ご使用前に、この取扱説明書をお読みになり製品を正しくお使いください。

警告について

表示の説明

「警告ラベル」およびこの取扱説明書中の「警告文」は、作業時に想定される危険な状況を、 以下のカテゴリーで表示される「警告用語」と共に警告しています。 警告文の内容を無視すると、その警告文に付された「警告用語」に応じた事故につなが る恐れがあります。極端な場合、死亡事故、製品の重要部品の破損、環境被害につなが る恐れもあります。

表示の説明

▲ 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定 されることを示します。
▲ 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、 または物的損害(*3)の発生が想定されることを示します。
お知らせ	大切な事柄や強調したり、有益な情報を提供する文章に使用します。
*1・舌作レけ	生明やケガーやけど(享得・任得) 咸雪 母近 中毒たどで 浴冶症が

*1:重傷とは、失明やケガ、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が 残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

○ は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



	▲ 警告
	仕様変更、改造、分解はしないでください 。 ※ 発火したり異常動作して、ケガをすることがあります。
\bigcirc	雨や水のかかる場所には取り付けないでください 。 ※ 人身事故につながる恐れがあります。
アース線接続	アース線の接続を必ず行ってください 。 ※ 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
0	保守点検の際は、主電源スイッチ(ブレーカ)を切(OFF)にしてください。 ※ 感電ややけどの原因になります。
	 万一、ペインターボトル内の希釈液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。 必ず医師の治療を受けてください。 ※ 失明など障害の原因になります。
	万一、ペインターボトル内の希釈液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください 。 ※ ケガなどの原因になります。
	主電源スイッチ(ブレーカ)および電源ケーブルを抜いていることを確認し てから配線をしてください。 ※ 感電や火災の恐れがあります。
	取り付け、配線工事は専門業者に依頼してください 。 ※ お客様にて取り付け工事をされ不備があると、感電や火災の恐れがあります。
	製品を取り付けてから配線をしてください 。 ※ 感電、火災の恐れがあります。
	長期間使用しない時は、電源アダプタをコンセントから抜いてください 。 ※ 絶縁劣化により、感電や火災の恐れがあります。

⚠注意



使用電圧以外には接続しないでください。

※ 火災、感電の恐れがあります。

(お知らせ)

- 氷結する場所には取り付けないでください。
- 振動しやすい場所に取り付けないでください。
- 直射日光の当たる場所には取り付けないでください。
- 凹凸がある場所には取り付けないでください。
- 外部からの振動が製品に伝わる場所には取り付けないでください。

警告ラベルの貼付け位置



製品の概要

各部のなまえ



番号	名称	番号	名称
1	90°エアフィッティング	11	コントロールボックス
2	エアシリンダ 8"	12	ボックスサポート
3	ラムサポート	13	ロードセルカバー
4	ホースプロテクター	14	ペインターボトル
5	出口ゲート	15	シールドカバー
6	電子アイ	16	入口ゲート
7	エアゲージ	17	秤(スクリーン床)
8	空気 / 水調整器	18	レイダウンバー
9	エアホース	19	仕分けゲート
10	スケールヘッド	20	USB コネクタ (コントロールボックス内)



番号	名称	番号	名称
1	90°エアフィッティング	12	ボックスサポート
2	エアシリンダ 8"	13	ロードセルカバー
З	ラムサポート	14	ペインターボトル
4	ホースプロテクター	15	シールドカバー
5	出口ゲート	16	入口ゲート
6	電子アイ	17	秤(スクリーン床)
7	エアゲージ	18	レイダウンバー
8	空気 / 水調整器	19	右仕分けゲート
9	エアホース	20	左仕分けゲート
10	スケールヘッド	21	USB コネクタ (コントロールボックス内)
11	コントロールボックス		

仕様



名 称	仕様	数量
製品本体	ソーター柵(ステンレス製)、コントローラ	一式
	一方通行ゲート	2枚
山口ナット	パネル(432mm × 762mm)	2個
ガード柵	ステンレス製(610mm × 813mm)	6枚
	型式 DS-104、単相 100V、0.4kW	1台
コンプレッサー	エアホース 内径 8mm(外径 10mm)、長さ 20m	1本
	電子トラップ	1台
ペイント	赤、希釈液、0.5L	1本
製品に含まれない資材	柵用一方通行ゲート	別途

■ 電源および周波数

項目	数值
入力電源	AC100V ± 20 V
周波数	50 Hz / 60 Hz

動作概要

■ 2-Way ソーターの場合

2-Way ソーターは、豚を 2 箇所のペン(仕分け部屋)に仕分けることができます。 来週出荷の豚には、ペイントをして区別を行います。(工場出荷時の設定の場合)



┃ 3-Way ソーターの場合

3-Way ソーターは、豚を3箇所のペン(仕分け部屋)に仕分けることができます。 3-Way ソーターには、2つの仕分けゲートがあります。3-Way ソーターの初期設定方向は、右方向です。

出荷体重に満たない豚には、ペイントをして区別を行います。(工場出荷時の設定の場合)



機能設定のしかた

■ メニューについて

製品には、以下に示す3つのメニューがあります。

- ב=×	機能
Group Setup	体重グループを設定するメニューです。 このメニューでは、出荷に応じた体重グループを設定できます。 また、ゲートの開閉時間、ペイントスプレー時間、スリープタイマー、体 重リセットなどが設定できます。
Output Options	各グループをどのように仕分け / ペイントするかを設定するメニューです。
Group Totals	秤で集められたデータ(計量回数の合計、平均体重、グループごとの計量 回数、グループの平均体重など)を表示するメニューです。

スケールヘッドについて



スケールヘッドには、12個のボタンおよびパ ネルがあります。

(お知らせ)

計量した情報を USB メモリに保存するため、USB コネクタが装備されています。

ボタンについて

表示	機能	表示	機能
	・小数点	4	・カーソルを左に移動 ・数字の 4
0	・体重を 0(ゼロ)に設定 ・数字の 0(ゼロ)	5	・取り消し ・Output Options メニューの終了 (MENU/Back) ・数字の 5 ・電源の ON/OFF
Enter	 ・数値変更 ・確定 	6	・カーソルを右に移動 ・数字の 6
1	 ・数字の 1 	7	・Group Setup 入力メニュー ・数字の 7
2	・カーソルを下に移動 ・数字の 2	8	・Output Options 入力メニュー ・カーソルを上に移動 ・数字の 8
3	 ・単位の変更(LB/KG) ・数字の3 	9	・Group Totals 入力メニュー ・数字の 9

設定前の準備

- 製品の組み立て、結線や配線が正しく施工されているか確認してください。
- 各電線に傷や断線がないか確認してください。
- 電源ケーブルが接続されているか確認します。製品を使用しない場合は、電源ケーブルを抜いてください。

Group Setup メニュー

Group Setup メニューでは、体重、仕分け制限、各種遅延設定を行います。 通常は、下表の4つの体重グループを使用します。

このグループ分けにより、豚がいつ出荷できるかがわかります。

また、出荷体重に満たない豚が秤に2頭乗り、出荷体重より重くなる場合には、出荷用 のペン(仕分け部屋)に行かないように設定できます。

体重グループ	説 明
1	出荷体重に満たない豚(Light Pigs)
2	来週出荷(Ship Next Week)
З	出荷体重(Market Weight)
4	出荷体重に満たない豚が秤に2頭乗っています(Two Light Pigs on Scale)
5	工場出荷時は未設定
6	工場出荷時は未設定

Group Setup メニューの項目

Gro	up Setı	ıp			[kg]
G	А	М	Low	High	Max
1	\checkmark		13.5	50.0	0
2	\checkmark		50.0	80.0	0
3	\checkmark		80.0	100.0	0
4	\checkmark		100.0	115.0	0
5	\checkmark		115.0	120.0	0
6	\checkmark		120.0	227.0	0

Group Setup メニューには、以下の項目があ ります。

項目	説 明
G	体重グループ1~6です。
А	体重グループを仕分け / ペイントするかどうかを決定します。 仕分け / ペイントするグループにチェックマーク(✔)を付けます。
Μ	体重グループの最大仕分け制限を設定するかどうかを決定します。 設定するグループにチェックマーク (✔) を付けます。
Low、High	体重グループの体重範囲を決定します。 Low を変更すると、前体重グループの High に自動的に反映されます。
MAX	体重グループの最大仕分け制限頭数を入力します。

■ 工場出荷時の設定

Gro	up Setu	ıp			[kg]
G	А	Μ	Low	High	Max
1	\checkmark		13.5	90.5	0
2	\checkmark		90.5	113.5	0
3	\checkmark		113.5	127.0	0
4	\checkmark		127.0	227.0	0
5			0.0	0.0	0
6			0.0	0.0	0

工場出荷時は、左図の設定がされています。 工場出荷時は、出荷体重(体重グループ3)を 113.5kg ~ 127kg(250lb ~ 280lb)で設 定しています。

- 出荷体重を変更したい場合は、体重グルー プ3の Low と体重グループ4の Low を 変更してください。
- 体重グループ5と体重グループ6を利用したい場合は、Aにチェックマーク(
 を付け、Lowと High に体重を入力してください。

お知らせ)

- 一番重い体重グループは、出荷体重に満たない豚が秤に2頭乗った場合を想定しています。
- 一番重い体重グループの Low には前のグループの High を入力し、High には Low の2倍の数値を入力してください。これにより出荷体重に満たない豚が 2 頭乗った場 合に、出荷用のペン(仕分け部屋)に行かないようになります。





お知らせ

- カーソルの移動は、スケールヘッドの 「2」、「4」、「6」、「8」のボタンを押して 行ってください。
- チェックマーク(√)を付ける、または外 すには、「Enter」のボタンを押してくだ さい。
- 単位(lbとkg)を切り換えるには、「3」のボタンを押してください。

Group Setup メニューの設定範囲

下表を確認してから設定を行ってください。

項目	·····································
HGate Delay	 工場出荷時の設定は、0.3 秒です。 仕分けゲートが移動し、出口ゲートが開くまでの遅延時間です。 0.1 秒~ 2.0 秒の間で設定が可能です。
TGate Delay	● 工場出荷時の設定は、0.3 秒です。 入ロゲートが閉じ、計量を始めるまでの待ち時間です。 これにより、計量を始める前に豚が完全に秤の上に乗るようにします。 0.1 秒~ 2.0 秒の間で設定が可能です。
Spray Time	● 工場出荷時の設定は、0.4 秒です。 ペイントがスプレーされる時間です。 0.1 秒~ 2.0 秒の間で設定が可能です。
Sleep Timer	 工場出荷時の設定は、0分です。 計量の後、豚が秤に留まる最大時間です。 豚が秤の上に留まると、タイマーが切れ、ソートゲートは初期設定に戻ります。 また、出口ゲートは開いたままで、入口ゲートが開きます。 そして、次の豚が秤に入り、秤に留まっている豚を追い出します。 両方の豚が出た後、出口デートが閉まり、秤は次の計量の準備に入ります。 1分~7分の間で設定が可能です。
Reset Weight	 ● 工場出荷時の設定は、13.5 kg (30 lb)です。 秤をリセットする体重です。 軽い豚には低く設定(4.5 kg(10 lb)以下にはしない)し、重い豚には高く 設定(13.5 kg(30 lb))します。 この体重設定により、出口ゲートが閉まる前に、豚が秤の中央から少なくとも 90 cm(3フィート)離れています。 4.5 kg ~ 22.5 kg(10 lb ~ 50 lb)の間で設定が可能です。
Tag Time	 電子アイが、電子タグを読み始めるまでの待ち時間です。 お知らせ 電子タグ読み取り器が付いていない場合は、この設定を変更しないでください。

設定方法

以下の手順に従って、使用する体重グループおよび各種遅延設定などを行ってください。



Gro	up Setu	р			[kg]
G	А	М	Low	High	Max
1	\checkmark		13.5	90.0	0
2	✓		90.0	112.0	0
3	✓		112.0	126.0	0
4	✓		126.0	252.0	0
5			0.0	0.0	0
6			0.0	0.0	0
		使用	する体	重グル・	ープを遺
			$\overline{}$		A
					rk.

Gro	up Seti	ıp			[kg]
G	А	Μ	Low	High	Max
1	\checkmark		13.5	90.0	0
2	\checkmark		90.0	112.0	0
3	\checkmark		112.0	126.0	0
4	\checkmark		126.0	252.0	0
5	\checkmark		252.0	352.0	0
6			0.0	0.0	0



- スケールヘッドの「7」のボタンを 押します。
 - ⇒ Group Setup メニューが表示されます。
- 2 カーソルを移動して使用する体重グ ループを選択して、「Enter」のボ タンを押します。
 - ⇒ 使用する体重グループにチェックマー
 ク (√) が付きます。

- ⇒ Low の体重グループに前の体重グルー プの High の体重が自動的に反映され ます。
- **3** スケールヘッドのボタンで High の 数値を入力します。

(お知らせ)

- 左図の入力値は、一例です。使用状況に 合わせて数値を変更してください。
- 4 Group Setup メニューが表示された状態で、スケールヘッドの「7」のボタンを押します。

⇒ Setup メニューが表示されます。
(お知らせ)

 Setup メニューの項目(詳細)は 「Group Setup メニューの設定範囲」(13 ページ)を参照してください。

SetupHGate Delay :0.3 SecTGate Delay :0.3 SecSpray Time :0.4 SecSleep Timer :0 MinReset Weight:30 IbTag Time :0 Sec	 5 カーソルを移動して、変更する項目 を選択します。 (お知らせ) ● 選択された項目の文字が白黒反転をしま す。
1 12 3	6 変更する項目を選択後、「Enter」
. 0 Enter	のボタンを押します。 ⇒ "? "が表示されます。
Setup HGate Delay : ? 0.3 TGate Delay : 0.3 Sec Spray Time : 0.4 Sec Sleep Timer : 0 Min Reset Weight: 30 Ib Tag Time : 0 Sec	7 スケールヘッドのボタンで数値を入 力します。
Please select a	 あ知らせ 「Group Setup メニューの設定範囲」
value between .1	(13ページ)以外の数値を入力した場合、
and 2 seconds.	左図の状態になります。 再度、「Enter」のボタンを押し、正しい
Press any key	数値を入力してください。



Output Options メニュー

このメニューでは、各体重グループの仕分け / ペイントを設定することができます。

■ Output Options メニューの項目



Output Options メニューの機能は、下表の ように変更できます。 使用状況に応じて設定を変更してください。

(お知らせ)

左図は、2-Way ソータの場合を示しています。

機能

機能	2-Way ソーター	3-Way ソーター
1	ペイント1(オプション)	ペイント1(オプション)
2	ペイント2	ペイント2
3	仕分けゲート	右仕分けゲート
4	なし	左仕分けゲート
5	予備	予備
6	予備	予備
Н	出口ゲート	出口ゲート
Т	入口ゲート	入口ゲート

体重グループ

体重グループ	説明
G	ゲート
1	出荷体重に満たない豚(Light Pigs)
2	来週出荷(Ship Next Week)
3	出荷体重(Market Weight)
4	出荷体重に満たない豚が秤に2頭乗っています(Two Light Pigs on Scale)
5	工場出荷時は未設定
6	工場出荷時は未設定

■ 工場出荷時の設定



2-Way ソーターの場合

工場出荷時には、左図のように設定をしていま す。設定を変更する場合は「■仕分けゲートの 初期設定方向の変更 _2-Way ソーターの場合」 (24 ページ)を参照してください。

- (1) 体重グループ2(来週出荷)に"P"(ペイント)をするように設定しています。
- (2) 体重グループ3(出荷体重)に"S"(仕分 け)をするように設定しています。

(お知らせ)

- "P" (ペイント) と "S" (仕分け) は、どの体重グループにも設定できます。
- 体重グループ1(軽い豚1頭)と体重グ ループ4(軽い豚2頭)は、豚1頭あた りが同じ体重範囲です。出荷体重に満た ない豚のため、設定をする必要はありま せん。
- 仕分けゲートの初期設定方向は右側にきています。

「体重グループ G」の横列「機能3」の 下に "R" を入力すると仕分けゲートが左側 にきます。



3-Way ソーターの場合

		_			機	能				
		- 	2	2	4	E	6	11		
		Ľ	2	3	4	5	0			
	G			R				Ν	Ν	
体	1		Ρ							
重	2			S	S					
$ \tilde{\nu} $	3			S						
	4									
	5									
L	6									

工場出荷時には、左図のように設定をしていま す。設定を変更する場合は「■仕分けゲートの 初期設定方向の変更_3-Way ソーターの場合」 (26 ページ)を参照してください。

- (1) 体重グループ1(出荷体重に満たない豚)
 に"P"(ペイント)をするように設定しています。
- (2) 体重グループ2(来週出荷)を"S"(左方向に仕分け)をするように設定しています。

(お知らせ)

- "R" の設定については、「■仕分けゲート の初期設定方向の変更_3-Way ソーター の場合」(26ページ)を参照してください。
- (3) 体重グループ3を"S"(中央に仕分け)を するように設定しています。

(お知らせ)

- "P" (ペイント)と"S" (仕分け)は、どの体重グループにも設定できます。
- 体重グループ1(軽い豚1頭)と体重グ ループ4(軽い豚2頭)は、豚1頭あた りが同じ体重範囲です。出荷体重に満た ない豚のため、設定をする必要はありま せん。



(お知らせ)

- カーソルの移動は、スケールヘッドの [2]、[4]、[6]、[8]のボタンを押して 行ってください。
- "P"(ペイント)と"S"(仕分け)の入力 は、「Enter」のボタンを押して行います。 どの体重グループにも設定できます。

設定変更について

Output Options メニューの設定を変更する場合は、以下の手順に従って操作を行って ください。

1





- スケールヘッドの [8] のボタンを 押します。
 - ⇒ Output Options メニューが表示され ます。

仕分け設定を変更する場合は以下の 2 操作を行います。

(お知らせ)

 ●「体重グループ1~6」の横列の欄にカー ソルを移動して、「Enter」のボタンを押 します。 「Enter」のボタンを押すごとに、 $"S" \rightarrow "P" \rightarrow " " \rightarrow "S" \rightarrow "P" \rightarrow " " \cdot \cdot \cdot$ を繰り返し表示します。





- < 2-Way ソーターの場合>
- (1)「体重グループ1~6」の横列「機能3」 のいずれか欄にカーソルを移動します。

(2) 仕分け設定をする欄を選択後、「Enter」 のボタンを押し、"S"を選択します。

(お知らせ)

- 初期設定方向を変更する場合は、「体重グ ループG」の横列「機能3」の下に "R" を 入力してください。変更方法は「■仕分 けゲートの初期設定方向の変更 _2-Way ソーターの場合」(24 ページ)を参照し てください。
- < 3-Way ソーターの場合>
- (1)「体重グループ1~6」の横列「機能3」 または「機能4」のいずれかの欄にカー ソルを移動します。
- (2) 仕分け設定をする欄を選択後、「Enter」 のボタンを押し、"S"を選択します。

(お知らせ)

 初期設定方向を変更する場合は、「体重グ ループの G」の横列「機能3」の下に "R" を入力してください。
 変更方法は、「■仕分けゲートの初期設定 方向の変更 _3-Way ソーターの場合」(26 ページ)を参照してください。







3 ペイント設定を変更する場合は以下の操作を行います。

(1)「体重グループ1~6」の横列「機能2」 のいずれか欄にカーソルを移動します。

(2) ペイント設定をする欄を選択後、「Enter」 のボタンを押し、"P"を選択します。

(お知らせ)

- オプションを付けている場合は、横列「機能1」を選択することができます。
- 4 出ロゲート、入口ゲートの開閉を設定する場合は、以下の操作を行います。

(お知らせ)

- 項目Hが出ロゲート、項目Tが入ロゲートの設定です。
- 「Enter」のボタンを押すごとに、
 "N" → "O" → "C" → ・・・を繰り返し表示
 します。

<通常運転の場合>

 (1)「体重グループG」の横列「機能 H」また 「機能 T」の欄に、カーソルを移動します。

- (2) [Enter] のボタンを押し、"N"(通常)を 選択します。
 - ⇒ 設定通りに出口ゲート、入口ゲートが 開閉します。







<オープン(開いた状態)にする場合>

 (1)「体重グループG」の横列「機能 H」また 「機能 T」の欄に、カーソルを移動します。

- (2) [Enter] のボタンを押し、"O"(開く)を 選択します。
 - ⇒ 出口ゲート、入口ゲートが開いたままの状態になります。

<クローズ(閉じた状態)にする場合>

 (1)「体重グループG」の横列「機能 H」また 「機能 T」の欄に、カーソルを移動します。

- (2) [Enter] のボタンを押し、"C"(閉じる) を選択します。
 - ⇒ 出ロゲート、入口ゲートが閉じたままの状態になります。
- 5 スケールヘッドの「5」のボタンを 押します。
 - ⇒ "Saving..."が表示されます。
 - ⇒ 計量画面に戻ります。





訓練モードは、豚を秤に慣れさせる場合に使用 してください。

「体重グループ G」の横列「機能 H」と「機 能 T」の欄に、"O"(開く)を入力すると、出口 ゲートと入口ゲートが開いたままの状態になり ます。

(お知らせ)

 ゲートの設定方法は、「■ Output Options メニューの設定」(20ページ) を参照してください。

■ 仕分けゲートの初期設定方向の変更

2-Way ソーターの場合



2-Way ソーターの仕分けゲートの初期設定方向は右側です。 初期設定方向とは、出荷体重に満たない豚を出す側のことです。 仕分け方向を変更する場合は、以下の手順に従って設定してください。





スケールヘッド スケールヘッド 住分けゲート (左側)



- スケールヘッドの「8」のボタンを 押します。
 - ⇒ Output Options メニューが表示されます。
- **2** 「体重グループ G」の横列「機能 3」 の欄にカーソルを移動します。

3 「Enter」のボタンを押して、"R" を 選択します。

(お知らせ)

- 「Enter」のボタンを押すごとに、
 "R" → " "→ "R" → " "・・・を繰り返し
 表示します。
 - ⇒ 仕分けゲートが左側になります。

お知らせ

- 仕分けゲートを右方向のままにする場合 は、もう一度「Enter」のボタンを押して、 "R"を解除してください。
- 3 スケールヘッドの「5」のボタンを 押します。
 - ⇒ "Saving..."が表示されます。
 - ⇒ 計量画面に戻ります。

3-Way ソーターの場合



3-Way ソーターには、2 つの仕分けゲート(右・左仕分けゲート)があります。 3-Way ソーターの初期設定方向は、右側(右仕分けゲート)です。 Output Options メニューの横列「機能 3」で右仕分けゲート、横列「機能 4」で左仕 分けゲートを制御しています。

仕分けゲートの初期設定方向を変更する場合は、以下の手順に従って設定してください。



スケールヘッドの「8」のボタンを 押します。

> ⇒ Output Options メニューが表示され ます。

2 以下の設定を行います。

(お知らせ)

- 図は "P" (ペイント) と "S" (仕分け)の 設定を解除した場合を表示しています。
- 工場出荷時(初期設定方向)は、「体重グ ループG」の横列「機能3」の欄に"R"が 入力されています。





<右のペンに豚を移動させる場合>

(1)「体重グループG」の横列「機能3」の欄 に、カーソルを移動します。

- (2) [Enter] のボタンを押し、"R" を選択します。
 - ⇒ 右仕分けゲートが開くようになります。

<左のペンに豚を移動させる場合>

(1)「体重グループG」の横列「機能 4」の欄 に、カーソルを移動します。







■ 3-Way ソーターの使いかたについて

体重グループ1を左、体重グループ2を中央、体重グループ3を右に仕分ける場合は、 以下の手順に従って、各グループの仕分け方向を設定してください。





- スケールヘッドの「8」のボタンを 押します。
 - ⇒ Output Options メニューが表示されます。
- 2 下表を参考に左図のように "P"(ペイント)と "S"(仕分け)、"R"の設定をします。

仕分け方向	説 明
初期設定方向	入力しない
中央	初期設定方向に設定した 列(体重グループ G 行の に "R" を入力した列)に "S" を入力
初期設定の 反対方向	機能3と機能4の両方 の列に "S" を入力



(お知らせ)

- 設定方法の詳細は、「■ Output Options メニューの設定」(20ページ)を参照し てください。
- **3** スケールヘッドの「5」のボタンを 押します。
 - ⇒ 計量画面に戻ります。

Group Totals メニュー

このメニューでは、計量して収集されたデータを表示します。

お知らせ

● 豚が計量される度に更新され、電源を切っても記憶されます。

■ Group Totals メニューの確認

以下の手順に従って、Group Totals メニューを確認してください。



31192	Avg: 70.4
Count	Average
860	61.0
193	83.0
108	117.0
30	122.5
1	136.0
0	0.0
	Count 860 193 108 30 1 0

スケールヘッドの「9」のボタンを 押します。

⇒ Group Totals メニューが表示されます。

(お知らせ)

Count の欄には、グループごとの計量回数が表示されます。
 豚は1日に数回、秤を通過するため、豚の頭数を表すものではありません。

データをクリアする場合



RESET TOTALS ----

This action will reset all totals to to zero.

Are you sure? Press ENTER for YES. Press MENU for NO.



Rdgs:	0	Avg:	0.0
Grp	Count	Ave	erage
1	0	0	.0
2	0	0	.0
3	0	0	.0
4	0	0	.0
5	0	0	.0
6	0	0	.0



データをクリアする場合は、スケー ルヘッドの「O」のボタンを押しま す。

⇒ 確認画面が表示されます。

(お知らせ)

- カウントクリアする場合は、「Enter」の ボタンを押してください。
- カウントクリアしない場合は、「5」のボ タンを押してください。
- 2 スケールヘッドの「Enter」のボタ ンを押します。
 - ⇒ すべての Count が "0" になります。

4 スケールヘッドの「9」のボタンを 押します。

⇒ 計量画面に戻ります。

設定の初期化

Group Setup メニューと Output Options メニューの設定を工場出荷状態に戻すには、 以下の操作を行ってください。

■ 2-Way ソーターの場合

スケールヘッドの「5」のボタンを押した後、「7」のボタンを3回押します。



3-Way ソーターの場合

スケールヘッドの「5」のボタンを押した後、「9」のボタンを3回押します。



データの収集

計量したデータを、USBメモリを使用してパソコンに収集することができます。



(お知らせ)

- パソコンへの接続方法は、パソコンに付属の取扱説明書を参照してください。
- USB メモリおよびパソコンは、お客様にて手配してください。お客様にて手配した USB メモリが使用できない場合は、当社もしくは代理店までご連絡ください。



以下の手順に従って、データを収集してください。









- **4** 電源アダプタをコントロールボック スの接続部分に差し込みます。
 - ⇒ スケールヘッドの電源が入(ON)になります。
 - ⇒ "Initializing USB····" (USB を初期化) がパネルに表示されます。
 - ⇒ "Complete"(完了)がパネルに表示されます。

⇒ "USB Stick found" (USB を認識)が パネルに表示されます。







6 USB メモリをスケールヘッドの USB コネクタから外します。

■ データの移動

下記の手順に従って、パソコンにデータを移動させてください。

(お知らせ)

- USBメモリ内のデータをパソコンに移動させる方法については、パソコンに付属の 取扱説明書を参照してください。
 - USB メモリをパソコンの USB コ ネクタに差し込みます。
 - 2 USB メモリに保存されているファ イルを、パソコンのデスクトップな どにコピーします。

グループ	体重	日付	時間	
2	99.5	2009/10/20	0:53:35	
2	104.5	2009/10/20	0:53:46	
4	133.5	2009/10/20	14:01:03	
3	114	2009/10/20	14:01:12	
2	112	2009/10/20	14:03:34	
1	60	2009/10/20	14:18:21	
1	65.5	2009/10/20	14:23:33	
1	67	2009/10/20	14:28:35	
2	99.5	2009/10/20	14:46:21	

⇒ ファイルを開くと左記のようなデータ が表示されます。

(お知らせ)

● データは、CSV ファイル形式です。

■ データが蓄積されないときは

USB に豚の計量データが保存されない、豚が計量されたときに "Failed to save" が表示されるといった場合は、電源アダプタをコントロールボックスの接続部分から抜き差しして、USB メモリを差し直してください。

(お知らせ)

● 上記の処置を行ってもデータが蓄積されない場合は、当社もしくは代理店に点検を依頼してください。



<u>⚠ 注意</u>

\bigcirc	使用電圧以外には接続しないでください 。 ※ 火災、感電の恐れがあります。
0	仕分けゲート、入口ゲートおよび出口ゲートの開閉が正しく行われているか 確認をしてください。
	※ 物損事故につながる恐れがあります。

運転前の準備(試運転時も同様)



- 製品が正しく施工されているか確認して ください。(55ページ参照)
- 各電線に傷や断線がないか確認してください。
- 各ゲートに障害物(人および物)がない ことを確認してください。

運転



電源を確認します。

(お知らせ)

1

 電源については「電源の接続について」 (58ページ)を参照してください。



 設定については「機能設定について」(10 ページ)を参照してください。

運転中の確認(試運転時も同様)

- 豚が正しく計量、ペイント、仕分けされていることを確認します。
- 停電時には必ず電源ケーブルを抜いてください。

停止のしかた



電源タップ(雷サージ保護機能付) をコンセントから抜きます。

(お知らせ)

電源については「電源の接続について」
 (58ページ)を参照してください。



▲ 警告



保守点検作業の前に、この取扱説明書に記載している内容を熟読し、安全対 策を講じた上で実施してください。 ※ 人身事故の原因になります。

点検・清掃

下表の頻度で、点検・清掃をしてください。

箇 所	内容	頻度
空気圧調整器	リリース弁を開けて、水抜きをする。	週1回程度
ペインターボトル	ペインターボトル内の希釈液がなくなっていな いか確認する。	適時
電子アイ	湿った布で、電子アイの表面を拭く。	週1回
	フィルターを清掃する。 お知らせ コンプレッサーの取り扱いについての詳細は、別冊『コンプレッサーの取扱説明書』 を参照してください。	1 ヶ月ごと
עעעע	 潤滑油を交換する。 お知らせ コンプレッサーの取り扱いについての詳細は、別冊『コンプレッサーの取扱説明書』 を参照してください。 	6 ヶ月ごと
製品本体下部	糞やおがくずを清掃する。	適時

空気圧の調整

豚の体重にあわせて、空気圧調整器の空気圧を調整してください。

豚の体重	臣力
$30~\text{kg}{\sim}60~\text{kg}$ (13.5 lb ${\sim}27$ lb)	2.1 kg/cm ² \sim 2.8 kg/cm ² (30 psi \sim 40 psi)
60 kg 以上 (27 lb 以上)	4.2 kg/cm ² (60 psi)

ペインターボトルの交換

▲ 警告



万一、ペインターボトル内の希釈液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
 必ず医師の治療を受けてください。
 ※ 失明など障害の原因になります。

万一、ペインターボトル内の希釈液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多 量のきれいな水で洗い流してください。

※ ケガなどの原因になります。





(お知らせ)

 ペインターボトルを交換する場合は、保 護手袋を着用してください。

ペインターボトル内の希釈液がなくなりそうな 場合は、事前に新しいペインターボトルを購入 してください。

購入後、ペインターボトルを交換してください。

電子アイの調整

■ 角度調整

入口ゲートが閉じる反応が遅い場合は、電子アイの角度を入口ゲート側に調整してくだ さい。

■ 感度調整



感度ボリュームをドライバーで回して調整して ください。

感度を調整すると、赤外線の到達距離が変わり ます。

(お知らせ)

左に回すと赤外線の到達距離が長くなり、
 右に回すと短くなります。

目盛りの較正

■ 準備

以下の手順に従って、スケールヘッドの目盛りを較正する準備をしてください。

1 錘を用意します。

(お知らせ)

- えさ袋など、重量が明確なものを錘にしてください。
- south Setting output Option, group Totage 18 9 HENU/Bacct 5 6 LB/KG
 - 2 スケールヘッドの「7」のボタンを 押します。
 - ⇒ Group Setup メニューが表示されます。

Gro	up Setu	р			[kg]
G	А	Μ	Low	High	Max
1	\checkmark		13.5	90.0	0
2	 Image: A second s		90.0	112.0	0
3	✓		112.0	126.0	0
4	 Image: A second s		126.0	252.0	0
5			0.0	0.0	0
6			0.0	0.0	0

A の欄の項目を選択して「Enter」 のボタンを押し、チェックマーク(√) を外します。

較正

以下の手順に従って、スケールヘッドの目盛りの較正してください。







スマートボードの交換

以下の手順に従って、スマートボードを交換してください。







- 製品本体の電源が入っていないこと を確認します。
- 2 スケールヘッドとプレートを取り外します。
- 3 スマートボードを固定しているねじ (3本)を外します。
- 4 コントロールボックス内のケーブル を留めているインシュロックを切り ます。
- 5 スマートボードをコントロールボッ クスから取り出します。

(お知らせ)

- スマートボードは、慎重に取り扱ってく ださい。
- 6 電子アイの端子から、線を抜きます。
- 7 電源の端子から、線を抜きます。
- 8 線を1本ずつ新しいスマートボー ドに移し変えます。

(お知らせ)

- 新しいスマートボードを、古いスマート ボードのすぐ下に置いて、配線を確認し ながら作業してください。
- 9 白いナイロンキャップを、古いス マートボードから外し、新しいスー トボードに取り付けます。



15ピン プラグ

ミニD-Sub 15ピン コネクタ

ねじ

0

ねじ

- **10** 新しいスマートボードを、コント ロールボックスに手順3で外した ねじ(3本)で取り付けます。
- スケールヘッドのミニ D-Sub 15 ピン コネクタのスマートボードの 15 ピンプラグに差し込みます。

12 ミニ D-Sub 15 ピン コネクタをね じで固定します。

13 製品本体の電源を入れ、動作確認をします。

(お知らせ)

- スケールヘッドの機能設定ができない場合は、配線をし直し、再度、動作確認をしてください。
- 異常がある場合は、お買い求めの代理店 に点検を依頼してください。

日付と時刻の設定

以下の手順に従って、日付と時刻を設定してください。







<日付設定>

- 6 "Set Date" にカーソルを合わせ、 「Enter」のボタンを押します。
 - ⇒ 日付入力画面が表示されます。

- 7 スケールヘッドのボタンで日付を入 力し、「Enter」のボタンを押します。
- 例) 2009年10月21日の場合: "10/21/2009"
 - ⇒ OPTION SETUPS メニューが表示されます。



<時間設定>

8 "Set Time" にカーソルを合わせ、 「Enter」のボタンを押します。



ロードセルの断線チェック

以下の手順に従って、ロードセルの断線をチェックしてください。



- コントロールボックスを開けます。
- スケールヘッドのミニ D-Sub 15 ピン コネクタ抜き、スケールヘッ ドを外します。
- アルミプレートを外します。
- **Δ** ロードセルの配線を外します。
 - 2本をロードセル配線を分離しま
 - 以下のワイヤー間の抵抗値を測定し ます。
 - ・赤 黒
 - ・赤 緑
 - ・赤 白
 - ・黒 緑
 - ・黒-白

⇒ 断線していない場合は、以下の値を示 します。

- ・赤-黒:390Ω
- その他:290Ω
- ⇒ 断線している場合は、M Ω を示します。
- 断線しているロードセルを交換しま す。
- 目盛りを較正します。(40 ページ 8 参照)

データログの有効 / 無効

データログの設定を有効/無効にする場合は、以下の手順に従って操作を行ってください。





最大仕分け制限の設定

必要に応じて、グループの最大仕分け制限頭数を設定します。

(お知らせ)

● 設定頭数を超えた場合は、反対側の出荷用のペン(仕分け部屋)に仕分けされます。

設定方法

以下の手順に従って、設定してください。



Group Setup [kg]					
G	А	Μ	Low	High	Max
1	\checkmark		13.5	50.0	0
2	\checkmark		50.0	80.0	0
3	\checkmark		80.0	100.0	0
4	\checkmark		100.0	115.0	0
5	\checkmark	\checkmark	115.0	120.0	0
6	\checkmark		120.0	227.0	0

Gro	up Seti	up			[kg
G	А	Μ	Low	High	Max
1	\checkmark		13.5	50.0	0
2	\checkmark		50.0	80.0	0
3	\checkmark		80.0	100.0	0
4	\checkmark		100.0	115.0	0
5	\checkmark	\checkmark	115.0	120.0	100
6	\checkmark		120.0	227.0	0



- スケールヘッドの「7」のボタンを 押します。
 - ⇒ Group Setup メニューが表示されます。
- 2 「M」の欄にカーソルを移動して、 「Enter」のボタンを押します。
 - ⇒ チェックマーク (√) が入力されます。

- 3 「Max」の欄にカーソルを移動し 「Enter」のボタンを押します。
- **4** スケールヘッドのボタンで頭数を入力します。

⇒ 最大仕分け頭数が変更されます。

5 スケールヘッドの「7」のボタンを 2回押します。

⇒ 計量画面に戻ります。

困ったときは

異常の原因と処置方法

以下の処置を行っても、現象が変わらない場合は、当社もしくは代理店までご連絡くだ さい。

不具合の内容	可能性のある原因	 	参 照 ページ
スケールヘッド に電源が入らな い	・電源ケーブルが腐食して いる	・電源ケーブルを交換する必要があります。 当社もしくは代理店にご連絡ください。	_
スケールヘッド に電源は入るが、 液晶画面に表示 がされない	・電圧降下 / スパイク	・内部のコンデンサが故障しています。 当社もしくは代理店に修理を依頼してく ださい。	_
南ケ田本の上いこ	・空気供給チューブの接続 が不適切	・空気供給チューブが完全に挿入されてい るか確認してください。	57
空気調整器から 空気が漏れる	 ペイントの指定が反対に されている 	 ・Output Options メニューで、体重グループ G 行の「機能1」または「機能2」の欄に "R"、"S" が入力されていないか確認してください。 	17
	・電子アイが汚れている	・電子アイを清掃してください。	40
	・電子アイが断線している	・電子アイを交換する必要があります。当 社もしくは代理店にご連絡ください。	_
入口ゲートが	・電子アイの感度が高すぎる	・電子アイの感度を下げてください。	40
開かない	・体重グループの設定が間 違っている	・設定を工場出荷状態に戻してからやり直 してください。	10 31
	・エアホースが詰まっている	・エアの圧力を 100 に上げて、詰まりを飛 ばしてください。	57
スケールヘッド のパネル(左下 に)"OUCH" を 表示	・目盛りの較正がずれている	・目盛りの較正を行ってください。	40
は香ま二が山たい	 ・ロードセルが破損・断線している 	・ロードセルを交換する必要があります。 当社もしくは代理店にご連絡ください。	49
体里表示か出ない	・スケールヘッドが破損し ている	・スケールヘッドの修理を当社もしくは代 理店に依頼してください。	_
入口ゲートの 閉まりが遅い	・電子アイが汚れている	 ・電子アイを清掃してください。 電子アイの角度を入口側に調整してください。 	40
その他 ・スケールヘッドの設定が間 違っている		・設定を工場出荷状態に戻してからやり直 してください。	10 31

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ・転居などのご相談は、必ずお買い求めの代理店へお申し 付けください。

■ 保証書について

保証書は代理店からお受け取りください。所定事項の記入(お買い上げ日、お客様名、 代理店名など)および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■ 修理を依頼されるとき

- サービスを依頼される前に「困ったときは」(53ページ参照)に従ってご確認いただき、 それでも異常がある場合は、ご使用を中止し、電源アダプタをコンセントから抜いて、 お買い求めの代理店に依頼してください。
- 保証期間中はお買い上げの代理店まで保証書(本書)をそえてご持参ください。保証の規定に従って、修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの代理店にご相談ください。修理によって 機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

■ 修理ご相談窓口

ご自分で修理をなさらず、お買い求めの代理店にお申し付けください。(裏表紙記載)

取り付け

▲ 警告



重量物を含むため、取り扱いには十分に注意してください。

※ 人身事故につながる恐れがあります。

製品の取付作業は専門業者に依頼してください。

※専門業者以外の人が工事をすると感電や火災の恐れがあります。

取り付け場所の選定

取り付けをする場所は、お客様の同意を得てから作業を行ってください。 また、以下のような場所への取り付けは行わないでください。

- 氷結する場所
- 振動しやすい場所
- 直射日光が当たる場所
- 腐食性の処理水およびガスの発生場所
- 凹凸がある場所
- 外部からの振動が製品に伝わる場所

梱包品の確認

製品を取り付ける前に部品がすべて揃っているかまた、損傷がないか確認してください。 万が一部品がないまたは損傷がある場合は、当社もしくは代理店にご連絡ください。

製品本体の設置

製品を所定の場所に移動してガード柵を組み立てます。



- プード柵の結合部を合わせます。(10箇所)
- 2 パイプを結合部に差して固定します。
- 3 出口キットのパネルを取り付けます。(2枚)

エア配管

製品本体の空気圧調整器とコンプレッサーを、内径 8 mm(外径 10 mm)のエアホー スで接続します。



(お知らせ)

コンプレッサーの取り扱いについての詳細は、別冊『コンプレッサーの取扱説明書』
 を参照してください。

電子トラップ

コンプレッサーには、ドレンを自動的に排水する電子トラップをセットします。



■ 電子トラップの標準設定

ドレン排出サイクル時間	ドレン排出時間		
30 分	3 秒		



配線上の注意

▲ 警告



アース線の接続を必ず行ってください。

※ 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。



1

電源の接続について



製品の電源プラグを電源タップ(雷 サージ保護機能付)に差し込みます。



2 電源タップ(雷サージ保護機能付) の裏面にあるアース端子からアース をとります。



Sotring Systems

3 電源タップ(雷サージ保護機能付) をコンセントに差し込みます。

Δ スケールヘッドが起動することを確 認します。

試運転

HS4000 0.000

試運転前の確認事項

試運転前に以下の項目について確認をしてください。

ID130

R5.0872

電気系統について

チェック欄	確認項目
	アース線の接続は確実か?
	入力電源は規定通りか? 製品(AC100 V ± 20 V)

その他

チェック欄	確認項目
	ペイント / 仕分け設定がされているか?
	計量画面が表示されるか?
	カード柵がしっかりと取り付けられているか?





形	名							
お家	お名前	〕 			様	23		
様	ご住剤	Ť						
取扱	代理店	名・住所	・ 電話番 ⁵					
保証期間	お買い	い上げ日		年	月		日より	本体は1年間

欄に記載のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無を確認してください。

無償修理規定

- 当社は、取扱説明書の注意書きに沿った使用状態で、保証期間内故障した場合は、無料で修理をさせていただきます。
- 定期的な定期点検は、当社に依頼してください。当社の取扱説明書に従って、正しい定期点検を行なわないと、保証はいたしません。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行する者(保証責任者)、および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、当社もしくはお買い上げの代理店までお問い合せください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間

● お買い上げ日を基準として、1年間製品を保証します。

免責事項

- 取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷
- 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障
- 用途外に使用された場合の故障および損傷
- ▶ お買い上げ後の衝撃、落下、移動または輸送などによる故障および損傷
- 労働コスト、生産性の損失の賠償、および輸送料の費用
- 使用上の故意、過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- 異常電圧による故障
- 電源電圧の変動が定格の±6%を超えたことによる故障
- 火災・塩害・ガス害・異常電圧および地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
- 通常の使用による消耗品の取り替えや修理
- 保証書に、お買い上げ日、お客様名、代理店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- ▶ 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行なう場合の、出張に要する実費

販売元: イワタニ・ケンボロー株式会社

〒111-0051 東京都中央区日本橋兜町 3-5 郵船兜町ビル4 階 電話 03-3668-5360 http://www.camb.co.jp/ 輸入元: 岩谷産業株式会社〒105-8458 東京都港区西新橋3丁目21番8号

電話 03-5405-5922

お客様の個人情報に関するお取り扱いについて

当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」と記す)を、 下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させて いただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、下記の場合を除いて第三者への開示・提供はいたしません。
 - ・修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合
 - ・法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合
 - ・その他正当な理由がある場合
- 3. 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

長年ご使用のスーパーソーターの点検をぜひ!

こんな症状はありませんか?

- ●電源ケーブルを接続しても、ときどき運転しないときがある
- ●スケールヘッドが表示しない
- ●出口ゲート・入口ゲートの開閉ができない
- ●その他の異常がある



故障や事故防止のため、主電源スイッチを切(OFF)にしてから お買い上げの当社もしくは代理店まで点検 修理をご相談ください。

代理店

お問い合わせ先

受付時間 月~金曜日 午前9時~12時 (土、日、祝日および当社規5	午後1時~5時 2日は除く)
イワタニ・ケンボロー株式会社	札幌営業所 : 011-807-8261
	東北営業所 : 0197-22-8301
	東京営業所 : 03-3668-5360
	大阪営業所 : 06-6448-8766
	九州営業所 : 0985-23-5543
※電話番号は	お確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

Watani Group